

Warunki użytkowania i sposób konserwacji

1. Stacja Toolbox Pro powinna być zamocowana na twardym i stabilnym podłożu. Mocowanie do podłoża powinno być wykonane za pomocą kotew rozprężnych lub prętów gwintowanych z nakrętkami, uprzednio osadzonych w sposób trwały w podłożu.
2. Stację należy raz w miesiącu konserwować poprzez pokrycie środkami do pielęgnacji stali nierdzewnej metalowych powierzchni narzędzi, a także tłoczyska pompki powietrza
3. Stacja powinna być demontowana na okres zimowy w celu zabezpieczenia przed niepożądanym działaniem preparatów używanych do zimowego utrzymania dróg.
4. Należy systematycznie usuwać pojawiające się w bliskim otoczeniu zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie itp.).
5. Bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych Stacji (narzędzia, pompka) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek, ziemia, błoto pośniegowe).
6. W przypadku zabrudzenia powierzchni wyrobów ziemią, piaskiem, błotem, śniegiem należy oczyścić je przy pomocy czystej, zimnej wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub za pomocą szczotki o delikatnym włosiu.
7. Użytkownik/administrator obiektu obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację stacji.